



Установка промывки икры сеточном сепараторе



Объединить сикробробивочной машиной модель FRS-102



① бункер для передачи икры



② установка промывки икры сеточном сепараторе

① Бункер для передачи икры с головкой для подачи соленой воды

Модель MJР-0 6 7 7

Материал Нержавеющая сталь (S U S).

Размеры длина 7 7 0 мм x ширина 6 0 0 мм x высота 6 3 0 мм

② Сеточный сепаратор

Модель S R W - 3 2 2

Материал Нержавеющая сталь (S U S).

Размеры Корпус - длина 1,2 5 0 мм x ширина 9 0 0 мм x высота 1,8 1 0 мм

Сети -длина 7 5 0 мм x ширина 3 0 0 мм

* Для использования данную систему нужно подача соленой воды - давлением не меньше 2.0 кг, или насос.